



CFQ - 608A

シャーシ・パネル部 接続図
 MAIN CHASSIS AND FRONT PANEL CONNECTION DIAGRAM

付図 2
 APPENDIX 2

注1) 特記外の抵抗は全てΩおよび1/4Wを示し、容量はPFを示す。
 2) ※印は調整用部品を示す。
 NOTES 1. UNLESS OTHERWISE INDICATED RESISTANCES ARE IN OHMS CAPACITANCES ARE IN MICRO-MICRO FARADS.
 2. * VALUES SELECTED IN MANUFACTURE.